

SOLENOID VALVE

超小型耐食電磁弁 LV シリーズ



特長

- ・ 幅 8.9mm 奥行 10.4mm と、設置面積 1cm² にも満たない大きさ。マニフォールド取付タイプのダイヤフラムバルブです。最小スペースに取付が可能のため、マニフォールドの小型化やポート間流路の短縮が可能です。
- ・ 内部容積は、わずか IN:3.3 マイクロリットル、OUT:8.3 マイクロリットル。
- ・ ポート間流路長の短縮との相乗効果で、分析検体・試薬の少量化や精度向上に貢献します。
- ・ ボディ部は PEEK、ダイヤフラムにはパーフルオロエラストマーを使用しており、耐薬品性は抜群です(ボディ材質はご希望により変更可能です)。

※製品の仕様等は予告なく変更することがあります。

高砂電気工業株式会社

〒458-8522 名古屋市緑区鳴海町杜若66 TEL: (052)891-2301 FAX: (052)891-7386

E-mail: info@takasago-elec.co.jp URL : <http://www.takasago-elec.co.jp/>